

说明书尺寸：125*430mm

CAVIX®

2540旅行三脚架使用指南

中山精格电子科技有限公司

三脚架解析

H36云台
可拆脚
按扣
海绵套
脚管扳扣
脚垫

云台解析

快装板锁紧旋钮
底座锁紧旋钮
主锁紧旋钮
控制快装板
松开与锁紧
控制底座转动
3/8螺丝接口
主旋钮用于控制球体的锁紧

角度调节

向内按下
角度调节按钮

三脚架角度调节：
该三脚架的每只支撑脚均可调节三种支撑角度，以适应不同的拍摄要求。如上图所示：向内按压角度调节按钮，同时扳动脚管至相应角度，然后松开角度调节按钮即可锁住角度。

一档23°
二档55°
三档85°

注意事项

1. 不要超过最大的制定负重。
2. 当使用产品时，时常锁紧其安全装置。
3. 切勿在温度低于零下40摄氏度及高于100摄氏度使用，当在潮湿/沙地/布满尘埃的环境下使用后，谨记将产品弄干及清洁，不建议在海水中使用。
4. 切勿将产品长时间放在太阳下暴晒及避免高温环境。
5. 建议在运输过程中，将设备（例如相机）从脚架上取下。
6. 使用温和清洁剂及柔软毛巾清洁，将尘埃及沙粒从所有锁制及活动部件清除。
7. 除非有需要，此设备无需定期添加润滑油。如确实需要时，请使用标准润滑油。
8. 为自身安全着想，切勿将产品接触任何电源。

温馨提示

在使用脚架拍摄且需要移动位置时，请将相机从三脚架上取下，切勿将相机装在脚架上一同移动，剧烈的晃动（特别是安装了长焦镜头的相机）可能会使转接螺丝断裂。进而损坏相机。

伸展脚管时，请从最大管径的脚管到最小管径的脚管的顺序伸展。收纳脚管时，请从最小管径的脚管到最大管径的脚管的顺序收纳。

伸展脚架

扳开锁紧扣
拉出脚管
按下锁紧扣，固定脚管。

独脚架使用

旋转拆下独脚
独脚顶端为3/8螺牙，可连接其他设备

安装云台

3/8“螺丝”